

TVコールをかける

- 1 電話番号をダイヤルする。
- 2 ㊟ (メニュー) を押す。
- 3 「TVコール」を選び、●を押す。

相手がTVコールを受けると、相手の画像が表示されます。

- 相手の設定によっては、相手の画像が表示されないことがあります。TVコール料金はかかります。

■通話中の操作：㊟ P.5-4

- 4 通話を終了するときは、㊞を押す。

- 本機をクローズポジションにしても通話は切れます。(Bluetooth®機器やイヤホンマイクなどを利用して通話しているときは、クローズポジションにしても通話は切れません。)

補足▶ ●電話番号をダイヤル(発信履歴/着信履歴を選択)したあと、㊟を長く(1秒以上)押しでもTVコールをかけられます。
●アドレス帳(㊟ P.4-8)が発着信履歴(㊟ P.2-13)を利用してTVコールをかけることもできます。



TVコールを受ける

- 1 TVコール着信中に、本機をオープンポジションにする。
TVコール着信時は、TVコール着信のグラフィックが表示されます。



- 2 お客様の画像を送信する

- 1 ● (応答) を押す。

- 2 「はい」を選び、●を押す。

インカメラからの画像が相手に送信されます。

■通話中の操作：㊟ P.5-4

お客様画像を送信しない

- 1 ● (応答) を押す。

- 2 「いいえ」を選び、●を押す。

- お客様の画像は送信されませんが、相手にTVコール料金はかかります。

■通話中の操作：㊟ P.5-4



- 3 通話を終了するときは、㊞を押す。

- 本機をクローズポジションにしても通話は切れます。(Bluetooth®機器やイヤホンマイクなどを利用して通話しているときは、クローズポジションにしても通話は切れません。)

補足▶ TVコール着信時に●(応答)を押したあと約5秒間何も操作しないでおくと、「いいえ」を選んだ状態でTVコールが自動的に開始されます。